




PORTX[®] Barrel Mount

➤ Manuel d'assemblage et d'utilisation

Sommaire

Utilisation correcte 4

Utilisation prévue
Contrôle avant la première utilisation
Contrôle avant le début des travaux
Capacité maximale
Plage de température
Remarques pour une utilisation optimale
Avertissement : Protection contre les chutes Rotation autorisée
Remarques additionnelles pour une utilisation optimale et avertissement

Applications pour la protection antichute 8

Avertissement
PORTX Davit
TDVIT à double treuil
TDVIT option treuil

Contrôle et maintenance 12

Contrôles périodiques
Maintenance et réparations
Stockage et transport

Instructions d'assemblage 14

Dimensions 16

Qualité et sécurité 18

Réglementations, normes et directives Accréditations
Conformité Européenne [CE] et UK Conformity Assessed [UKCA]
Essais
Langue
DPI du produit

Étiquetage du produit 20

Journal d'inspection 22

Légèreté. Portabilité. **Sécurité.**

Veuillez lire attentivement les instructions et les conseils fournis ci-après avant d'utiliser ou de faire fonctionner le système.

Ils fournissent des informations importantes sur la manière de manipuler et d'utiliser le système de façon sûre et efficace afin d'éviter tout danger, de réduire les coûts de réparation et les temps d'arrêt, ainsi que d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du système.

Ils s'appliquent aux éléments suivants:

- L'exploitation, y compris la préparation, le dépannage en exploitation et le nettoyage
- l'entretien, l'inspection et la réparation ;
- Transport

Il incombe à l'utilisateur final de respecter les normes et la législation applicables en matière de santé, de sécurité et de prévention des accidents dans les différents pays où il est implanté et dans la région où le système est utilisé. Il incombe également à l'utilisateur ou à la personne compétente de s'assurer que toute personne travaillant avec l'équipement possède les aptitudes médicales et physiques nécessaires. Un plan de secours doit également être mis en place pour toute urgence pouvant survenir durant l'utilisation du système. Le présent document fait partie intégrante de l'évaluation des risques et de la fiche méthodologique requises pour chaque système de levage, ces deux documents prévalant sur tout autre.

► Utilisation correcte

Usage prévu

Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé dans le cadre du levage de marchandises et de personnes, ainsi que pour fournir un point d'ancrage de sécurité dans le cadre d'un système de protection individuelle contre les chutes (PFAS). L'utilisation de nos produits pour ces multiples applications s'inscrit dans la logique de conception des produits REID Lifting. Selon la réglementation locale, il se peut que des inspections préalables à l'utilisation et des inspections obligatoires doivent être réalisées par une personne compétente.

Ce produit fait partie d'un système de levage et de sécurité, l'autre partie étant une potence REID Lifting. Vous devez lire les manuels d'assemblage et d'utilisation avant d'utiliser cet équipement.

Levage de marchandises : chaque produit comporte une inscription indiquant la charge maximale utile (CMU). La CMU est spécifiquement conçue comme une limite maximale de levage pour les marchandises, les matériaux et les équipements et tient compte de coefficients de sécurité.

Levage de personnel : pour le levage de personnel, REID Lifting réduit la CMU, augmentant ainsi le coefficient de sécurité du produit. En ce qui concerne le levage de marchandises, de matériaux et d'équipements, l'élément du produit présentant la capacité de charge la plus faible prévaut systématiquement. Les équipements associés

utilisés pour le levage de personnel doivent être évalués en conséquence. Il incombe aux employeurs de veiller à ce que ce soit le cas. Par exemple, un treuil doit être utilisé pour le levage de personnel et, le cas échéant, répondre aux normes et réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Ancrage de protection contre les chutes : dans la plupart des cas (sous réserve que l'étiquetage et les instructions d'utilisation de produits spécifiques le confirment), les produits REID Lifting sont testés et répondent aux exigences des normes et réglementations relatives à la protection contre les chutes, dont la norme EN 795:2012, comme indiqué dans nos instructions d'utilisation. La CMU indiquée sur le produit n'est pas liée aux normes et exigences applicables en matière de protection contre les chutes. L'utilisateur doit donc consulter les parties du manuel d'utilisation qui y sont consacrées pour obtenir des précisions. Par exemple, la norme EN 795 impose que les ancrages qui font partie d'un dispositif antichute individuel soient capables de supporter une charge statique minimale de 12 kN pour un seul utilisateur. En outre, les systèmes de protection contre les chutes doivent passer une série de tests de performance dynamiques. Le cas échéant, les produits REID Lifting comportent un marquage indiquant la classe de protection contre les chutes. Les coefficients de sécurité sont plus élevés que ceux assignés pour le levage et les forces seront limitées par l'utilisation d'équipements de protection

individuelle contre les chutes. Ces derniers comprennent des dispositifs qui limitent la force d'arrêt, comme des absorbeurs d'énergie ou des lignes de vie à rappel automatique, réduisant la force d'arrêt généralement à un maximum de 6 kN par utilisateur comme l'exige la loi.

Remarque : certaines juridictions peuvent interdire qu'un même équipement soit utilisé pour lever des marchandises et en tant que système de protection individuelle contre les chutes. Il arrive également que certains employeurs préfèrent distinguer clairement les équipements destinés à chacune de ces applications. Si tel est le cas, nous vous recommandons d'étiqueter l'équipement en conséquence. Vérifiez la réglementation locale avant de mettre l'équipement en service et désignez-le en conséquence.

Tous les utilisateurs de ce produit doivent posséder les aptitudes médicales et physiques nécessaires, ainsi qu'être parfaitement formés et jugés compétents pour l'assembler et l'utiliser en toute sécurité. Nous rappelons aux utilisateurs qu'ils sont tenus de veiller à ce que les opérations soient correctement planifiées, à ce que les évaluations des risques soient effectuées et, le cas échéant, à ce que les fiches méthodologiques utilisées pour l'exécution des opérations soient fournies.

Lorsque cela s'avère nécessaire, le propriétaire ou l'utilisateur de l'équipement doit veiller à ce qu'une personne qualifiée ait été consultée pour valider la structure d'accueil, par exemple pour le calcul des

charges admissibles du sol, du plancher ou du toit afin de garantir la sécurité pendant les opérations de levage.

Inspection initiale

Chaque produit doit être inspecté par une personne compétente avant sa première mise en service. L'inspection initiale a pour but de vérifier que la structure est sûre et qu'elle n'a pas été endommagée à la suite d'un assemblage, d'un transport ou d'un stockage inapproprié.

Inspection avant utilisation

Avant de commencer à travailler, l'assemblage et tous les éléments porteurs du produit doivent être vérifiés visuellement afin de repérer tout défaut visible comme cela est indiqué sur la liste de contrôle d'inspection de la page 12.

Capacité maximale

Levage de marchandises : ce produit est conçu pour lever et abaisser des charges pesant jusqu'à sa capacité nominale. Ne dépassez pas la capacité indiquée sur le système.

Levage de personnel : Pour le levage de personnel, la limite de charge totale est réduite afin d'augmenter le coefficient de sécurité. Il faut également prendre en compte la capacité maximale autorisée par le treuil ou l'accessoire de levage de personnel utilisé conjointement au produit.

En cas de doute sur le système, consultez les informations fournies sur les étiquettes de série à la page 20 ou consultez votre fournisseur.

PORTX[®] Barrel Mount

Réf. de la pièce	Description	Portée maximum de la potence	Levage de marchandises	Levage de personnel
PTXBM60-600	PORTX Barrel Mount	1200mm	160 kg	140 kg

Plage de températures

Ce produit peut être utilisé à des températures comprises entre -20 °C et +55 °C (-4 °F et 131 °F) dans un environnement sec. En cas de conditions de travail extrêmes, veuillez consulter votre fournisseur. Les caractéristiques des dispositifs antichute peuvent changer si vous utilisez le système à une température négative et dans un environnement humide.

Remarques pour une utilisation correcte

- Lisez les instructions d'utilisation de la potence REID Lifting que vous avez choisie en même temps que ce manuel.
- Nous recommandons l'utilisation de dispositifs de détection de charge ou de protection contre les surcharges sur tous les appareils de levage.
- L'analyse des risques et la fiche méthodologique doivent tenir compte de tous les facteurs qui pourraient alourdir la charge du système pendant les opérations de levage.
- Utilisez des treuils, des palans et des supports adaptés, avec une capacité de charge appropriée, pour toutes les applications.
- Veillez à ne pas endommager le système lors de son transport et de son stockage.
- L'assemblage doit uniquement être réalisé d'après les instructions fournies (vérifiez que l'ensemble des boulons et des goupilles est présent et correctement serré comme cela est indiqué dans les instructions).
- Nous recommandons de porter des EPI adaptés pour utiliser l'équipement.
- Fixez le palan uniquement aux points de levage prévu à cet effet en veillant à ce qu'il soit fixé de manière à ne pas exposer l'utilisateur à tout risque inhérent au palan, à la chaîne ou à la charge.

➤ Utilisation correcte

- Ne laissez pas la charge se balancer
- Pour éviter toute traction latérale, effectuez uniquement les opérations d'abaissement et de levage lorsque la chaîne de charge forme une ligne droite et verticale entre la charge et le point de fixation du dispositif de levage.
- Assurez-vous que toutes les tiges filetées sont bien serrées contre la structure

Avertissements

- L'équipement ne doit être utilisé ni au-delà de ses capacités ni dans une finalité autre que celle pour laquelle il a été prévu.
- Ne soulevez pas et ne transportez pas de charges lorsque du personnel se trouve dans la zone dangereuse, c'est-à-dire dans le périmètre radial de la potence et de la charge.
- Ne laissez personne passer sous une charge suspendue.
- Ne laissez jamais une charge suspendue sans surveillance.
- Soyez conscients des risques lorsque vous installez ou rabattez la potence, par exemple du risque de vous coincer les doigts dans les pièces en rotation ou de tomber vers l'avant dans une zone dangereuse
- Soyez attentif à toute condition météorologique défavorable comme la présence de vents forts ou de rafales pouvant soumettre la structure à des charges horizontales supplémentaires et affecter sa stabilité. Cessez d'utiliser la potence si les conditions météorologiques ont une incidence sur la sécurité des opérations
- Ne laissez pas la charge heurter le système de levage.
- Ne soulevez pas de charge en dehors du périmètre de manœuvre autorisé car cela pourrait compromettre la stabilité du système


Rotation admissible

Le rayon d'action admissible pour l'embase Barrel Mount dépend de l'application pour laquelle il est utilisé.

La zone [1] convient aux applications antichute et de sauvetage de personnes pesant jusqu'à 140kg et au levage de marchandises pesant jusqu'à 160kg.

La zone [2] convient uniquement au levage de personnes pesant jusqu'à 140kg (sans application antichute) et au levage de marchandises pesant jusqu'à 160kg.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que les tiges filetées sont complètement serrées et engagées avant de commencer toute opération.



➤ Applications de protection contre les chutes

Protection contre les chutes

Vous ne devez pas lire cette partie sans lire toutes les autres parties de ce manuel. Lisez l'ensemble du manuel avant d'utiliser ce produit.

Antichute : ce produit a été testé et est conforme aux exigences de la norme EN 795:2012 « Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage », sous réserve de la configuration du produit et de la potence utilisée.

Lorsque l'équipement est utilisé pour protection contre les chutes, l'opérateur doit utiliser un harnais et un absorbeur d'énergie conforme aux normes et réglementations nationales applicables qui limite la force d'arrêt maximale autorisée à 6 kN.

Chaque opération de levage de personnel doit être correctement planifiée et tous les poids doivent être clairement connus. La CMU et les contraintes que présentent chacun des éléments du système de protection individuelle contre les chutes doivent également être parfaitement compris.

En cas de doute sur votre système, consultez les étiquettes de série, les informations fournies à la page 20 ou votre fournisseur. Des versions personnalisées du système sont disponibles pour répondre à des besoins de levage spécifiques. Vous reconnaîtrez ces versions grâce à la lettre « C » qui figure à la fin de la référence du produit, sur l'étiquette de série apposée sur chaque produit.

Remarques complémentaires pour une utilisation correcte et avertissements

- Effectuez toujours une inspection avant d'utiliser cet équipement
- Ne sortez jamais des zones de sécurité désignées lorsque vous êtes connecté à l'appareil et qu'il existe un risque de chute
- Lorsque vous utilisez le produit en tant que point d'ancrage antichute, vérifiez que la hauteur de chute est suffisante pour intervenir en hauteur. Le calcul doit être réalisé par une personne compétente en tenant compte de tous les éléments qui composent le dispositif antichute.
- Prenez toujours en compte l'impact potentiel des arêtes vives, des réactifs chimiques, de la conductivité électrique, des coupures, de l'abrasion, de l'exposition de tous les éléments du système de protection contre les chutes aux conditions climatiques et des forces de compensation découlant de toute chute pendulaire.
- N'utilisez pas de potence dont la portée est supérieure à celle autorisée.
- Assurez-vous que la structure sur laquelle est monté le produit est de niveau.
- Si le produit a été soumis à un arrêt de chute ou à une force d'arrêt, il doit être immédiatement mis hors service.




Ce système ne convient pas aux applications antichute.



Ce système convient aux applications antichute. Spécifiez le nombre d'utilisateurs. Poids max. de 140kg.

➤ Applications de protection contre les chutes

- Le support (dalle, mur, poutre, bord supérieur de caisson, etc.) doit résister aux efforts transmis par le système, y compris un moment maximal de 7,2 kN-m et une charge de service de 6 kN. Respecter les coefficients de sécurité en vigueur.
- Assurez-vous que toutes les tiges filetées sont bien serrées contre la structure.
- Vérifiez que la face interne de l'embase est en contact avec la partie supérieure de la plaque ou du caisson avant l'utilisation. (Fig. A)



- Ne dépassez pas le nombre d'utilisateurs autorisés.
- Ne réglez pas le produit lorsqu'une personne y est attachée.
- Utilisez uniquement les points d'ancrage désignés pour fixer des dispositifs de protection contre les chutes.
- Veillez à ce que tous les éléments du système de protection contre les chutes qui sont utilisés

soient compatibles et répondent aux exigences des normes applicables.

- Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous qu'il existe un plan de secours avant de commencer l'intervention et veillez à ce que les utilisateurs soient formés à la bonne exécution de ce plan et disposent de tous les équipements de sauvetage nécessaires.
- Si la réglementation l'exige, chaque installation doit être approuvée par une personne qualifiée.
- Portez toujours des EPI appropriés lors de l'installation, du montage, du démontage et de l'utilisation de cet équipement.
- Toute mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Avertissements

- Pour les applications de protection contre les chutes, le poids maximal autorisé pour l'utilisateur est de 140 kg ou bien celui-ci se définit par la partie de l'équipement ayant la capacité de charge la plus faible au sein du dispositif antichute.
- Assurez-vous d'avoir lu et compris les tableaux indiquant les forces maximales admises par chaque point d'ancrage de la potence que vous avez choisi. Ces forces varient (diminuent) à mesure que la portée de la potence augmente.
- En mode antichute, n'utilisez qu'un seul dispositif antichute par point d'ancrage et veillez à ce que

les câbles ne se croisent jamais.


- Si vous utilisez le produit conjointement aux systèmes antichutes d'autres fabricants, veillez à lire les instructions d'utilisation de ces produits afin de vérifier leur adéquation et leurs restrictions d'utilisation. Utilisez uniquement des supports homologués pour fixer les treuils et les lignes de vie à rappel automatique aux équipements REID Lifting.

Pour des raisons de sécurité, il est essentiel que le produit soit immédiatement mis hors service et ne soit pas réutilisé avant toute confirmation écrite d'une personne compétente si :

1. vous avez le moindre doute sur son état et sur le fait qu'il est sûr d'utilisation ;
2. le produit a servi à arrêter une chute.
3. le produit a été utilisé à d'autres fins, c'est-à-dire autrement qu'en tant qu'élément d'un système de protection individuelle contre les chutes.

Forces nominales admissibles par point d'ancrage pour le modèle de potence PORTX Davit

La configuration est donnée à titre indicatif




TYPE DE SYSTEME ANTICHUTE	PORTX DAVIT			
	Portée de la potence	Point d'ancrage A	Point d'ancrage B	Point d'ancrage C
PORTX Barrel Mount	800 mm	12 kN	12 kN	12 kN

➤ Applications de protection contre les chutes

Forces nominales admissibles par point d'ancrage pour le modèle de potence TDAVIT [Type DW]

configuration est donnée à titre indicatif




TYPE DE SYSTEME ANTICHUTE	TDAVIT [Type DW]			
	Portée de la potence	Point d'ancrage A	Point d'ancrage B	Point d'ancrage C
	800 mm	15 kN	15 kN	15 kN
PORTX Barrel Mount	< 1 000 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1 200 mm	15 kN	15 kN	15 kN

AVERTISSEMENT : seules les potences d'une portée maximale de 1 200 mm peuvent être utilisées avec l'embase PORTX Barrel Mount.

Forces nominales admissibles par point d'ancrage pour le modèle de potence TDAVIT [Type W]

La configuration est donnée à titre indicatif



F - Force nominale maximale

TYPE DE SYSTEME AN- TICHUTE	TDAVIT [Type W]			
	Portée de la potence	Point d'ancrage A	Point d'ancrage B	Point d'ancrage C
PORTX [®] Barrel Mount	800 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1 000 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1 200 mm	15 kN	15 kN	15 kN

AVERTISSEMENT : seules les potences d'une portée maximale de 1 200 mm peuvent être utilisées avec l'embase PORTX[®] Barrel Mount.

➤ Inspection et entretien

Les informations suivantes sont fondées sur les recommandations de REID Lifting et ne dégagent pas l'utilisateur de la responsabilité de respecter la réglementation et les normes en vigueur dans les pays et régions où le système est utilisé.

Avant toute utilisation, le produit doit être inspecté à l'aide de la liste de contrôle ci-après afin de repérer tout défaut visible :

- Vérifiez qu'aucune soudure du système ne présente de fissures ou de défauts.
- Veillez à ce que tous les boulons soient correctement serrés et ne présentent aucune corrosion excessive.
- Vérifiez que le fût de la potence est bien enfoncé dans la base d'accueil avant d'appliquer une charge.
- Inspectez la potence en suivant les instructions du manuel d'assemblage et d'utilisation qui l'accompagne.
- Assurez-vous toujours que les tiges filetées sont complètement serrées et engagées avant de commencer toute opération.

Les inspections sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur. La liste ci-dessus comprend les principaux éléments qui composent ce produit. Tous les accessoires et tous les autres éléments tiers doivent être inspectés en suivant les instructions correspondantes.

Inspections périodiques

Afin de garantir une utilisation sécurisée, la Barrel Mount doit être contrôlée régulièrement par une personne compétente ou qualifiée. Pour les applications de levage de personnel, il est recommandé de procéder à des contrôles tous les six mois, sauf si les réglementations locales, les conditions environnementales ou les profils d'utilisation exigent des intervalles plus courts. Ces contrôles s'ajoutent aux contrôles de routine effectués avant utilisation.

Un contrôle exhaustif nécessite le démontage de l'unité en ses deux sections principales. Les contrôleurs doivent :

- Vérifier l'absence de défauts ou de corrosion sur toutes les soudures.
- Examiner les profils des sections pour détecter les enfoncements, fissures ou autres dommages.
- S'assurer que les trous des boulons et axes ne présentent aucun signe d'usure ou d'allongement.
- Vérifier que toutes les broches et attaches sont présentes et en bon état.
- Visser les tiges filetées sur toute leur longueur afin de vérifier leur bon fonctionnement.

Ces mesures contribuent à préserver l'intégrité et la fonctionnalité de la Barrel Mount et à garantir le respect continu des normes de sécurité.

Il est recommandé de marquer la date de la prochaine inspection sur l'appareil après chaque inspection ou réparation.

Les inspections sont réalisées à l'initiative de l'utilisateur. Si vous avez besoin de précisions sur les critères d'inspection et d'essai, veuillez contacter le service technique de votre fournisseur ou REID Lifting.

Entretien et réparation

Les conditions d'inspection et d'entretien doivent être respectées pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Si vous repérez des défauts, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Outre le remplacement de pièces standard par un représentant autorisé, l'équipement ne doit faire l'objet d'aucune modification ni d'aucun ajout sans l'accord écrit du fabricant. Les réparations nécessaires identifiées au cours des inspections ne doivent être effectuées que par un prestataire de services agréé par REID, en utilisant des pièces de rechange d'origine. Les réparations doivent être effectuées en respectant les instructions du fabricant.

Il est recommandé d'entretenir l'équipement dans un environnement propre et sec. Il est conseillé de nettoyer l'appareil à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau chaude et savonneuse, de le rincer et de le laisser sécher.

Ce produit doit être assemblé en utilisant uniquement des fixations métriques du même type et de la même qualité que celles fournies par le fabricant d'origine. Le non-respect de cette consigne peut avoir des conséquences sur les performances de la structure et sur la stabilité du produit. Reid Lifting et ses revendeurs peuvent fournir ces pièces de rechange dans votre région.

Stockage et transport

Veuillez prendre en compte tous les aspects d'une manutention manuelle lorsque vous transportez les éléments.

Ne jetez pas le produit par terre et n'empilez pas d'objets dessus.

Placez toujours l'équipement au sol avec précaution et en toute sécurité pour éviter de l'abîmer.

➤ Instructions d'assemblage


Lors du montage de l'embase Barrel Mount **PORTX**, veuillez respecter les points suivants.

➤ Chaussures de sécurité ➤ Casque

Gants



Vous devez porter des EPI appropriés :







AVERTISSEMENT

Les caractéristiques de performance de ce produit impliquent qu'il est lourd et qu'il convient de faire preuve d'une extrême prudence lors de son installation, car il sera très certainement placé près ou sur un bord d'attaque où il existe un risque de chute. Dans la mesure du possible, veuillez recourir à un dispositif mécanique ou vous assurer qu'au moins deux personnes effectuent la tâche. Prévoyez de fixer l'embase pour éviter qu'elle ne tombe pendant l'installation.


AVERTISSEMENT : Lorsqu'ils travaillent à proximité d'un bord d'attaque, les opérateurs doivent toujours être conscients des risques de chute et prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou de blessure.



- Positionner l'embase Barrel Mount PortX à cheval sur le bord supérieur du caisson (ou sur le mur en béton). Aligner l'unité sur le haut du mur et la mettre à niveau.




- Ajustez l'écartement de l'embase au minimum puis insérez les goupilles de réglage pour la fixer.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que les tiges filetées sont complètement serrées et engagées avant de commencer toute opération.


- Serrez uniformément les 4 poignées de serrage jusqu'au contact, en vérifiant l'engagement complet des tiges filetées dans la plaque/caisson. Recontrôlez puis resserrez si nécessaire : la structure peut se caler entre deux opérations.





- Insérez la potence dans l'embase et suivez toutes les instructions spécifiques à la potence avant de l'utiliser.

> Dimensions

PORTX® Barrel Mount



Toutes les dimensions
sont exprimées en mm.



➤ Qualité et sécurité

Réglementation, normes et directives

Ce produit est conforme à la réglementation, aux normes et aux directives suivantes :

- EN795:2012 Classe B
- Directive Machines 2006/42/CE
- Règlement EPI (UE) 2016/425
- Réglementation britannique de 1998 relative à la fourniture et l'utilisation de l'équipement de travail (texte réglementaire de 1998 n° 2306)
- Réglementation britannique de 1998 relative aux opérations de levage et à l'équipement de levage (texte réglementaire de 1998 n° 2307)

Il est essentiel de respecter la réglementation relative à la sécurité applicable dans le pays concerné pour utiliser des équipements de levage manuel.

Accréditations

La qualité et la sécurité sont des thèmes clés d'un bout à l'autre de ce document et sont au cœur de la philosophie de REID Lifting. C'est dans cette optique que nous avons entrepris d'obtenir des accréditations externes pour faire en sorte de rester concentrés sur ce qui compte pour nos clients et nos utilisateurs ; et pour garder une longueur d'avance sur les tendances et les avancées du marché.

REID Lifting se soumet à l'audit continu de Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) destiné à valider son système de gestion intégré combinant la gestion de systèmes qualité, les questions environnementales et les pratiques en matière de santé et de sécurité au sein de l'entreprise.

- ISO 9001:2015 – Spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la qualité pour tout organisme qui doit démontrer son aptitude à fournir en permanence des produits répondant aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables, et qui vise à améliorer la satisfaction des clients
- ISO 14001:2015 - Spécifie les exigences relatives à la mise en œuvre de systèmes de gestion environnementale dans tous les domaines de l'entreprise
- ISO 45001 - Système de gestion de la santé et de la sécurité

- Adhésion à la LEEA - REID Lifting est membre à part entière de la Lifting Equipment Engineers Association (numéro d'adhérent LEEA 000897). REID Lifting se conforme aux principaux objectifs de l'association qui visent à atteindre les normes de qualité et d'intégrité les plus élevées au sein des activités des membres. Les qualifications nécessaires à l'admission sont poussées et strictement appliquées par le biais d'audits techniques basés sur les exigences techniques pour les membres

Conformité Européenne [CE] & UK Conformity Assessed [UKCA]

Les produits de REID Lifting ont été conçus, testés et approuvés (selon le cas) conformes à la réglementation européenne (Conformité Européenne ou CE) et à la réglementation pour la Grande-Bretagne (marquage UKCA). Cela certifie que les produits de REID Lifting répondent aux exigences des directives et règlements européens et britanniques en matière de santé et de sécurité. L'examen de type CE pour ce dispositif a été réalisé par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlande. (organisme notifié CE n°0598) et SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, Royaume-Uni (organisme agréé UKCA n°0120) conformément au module B du règlement (UE) 2016/425 et tel que transposé en droit britannique et modifié. Le système d'assurance qualité CE applicable à ce dispositif a été réalisé par SGS Fimko Oy sise Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, en Finlande (organisme notifié CE n°0598) et SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, Royaume-Uni (organisme agréé UKCA n°0120) conformément au module D du règlement EPI (UE) 2016/425 et tel que transposé en droit britannique et modifié.

Essais

Les essais et l'examen des dossiers techniques font partie intégrante de notre processus de conception et de fabrication. Le cas échéant, nos produits sont vérifiés en externe par des organismes agréés et notifiés habilités par les pouvoirs publics.

Tous nos produits ont fait l'objet d'essais de type complets. Chaque produit est fourni avec un certificat de conformité et un journal d'inspection ou de test approfondi qui lui est propre.

Langue

Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse les instructions d'utilisation, d'entretien, d'inspection et de réparation dans la langue du pays où il sera utilisé.

Droits de propriété intellectuelle sur les produits

Les droits de propriété intellectuelle s'appliquent à tous les produits de REID Lifting Ltd. REID Lifting Ltd détient certains brevets et d'autres sont en instance **PORTAGANTRY**[®] | **PORTAGANTRY RAPIDE**[®] pour : **PORTADAVIT QUANTUM** | **TDAVIT**[®]

Les noms de tous les produits sont des marques déposées de REID Lifting Ltd. :

PORTAGANTRY[®] | **PORTAGANTRY RAPIDE**[®] | **PORTADAVIT**[®] | **PORTABASE**[®] | **TDAVIT**[®] | **PORTAQUAD**[®] | **PORTX**[®]

➤ Étiquetage du produit

Étiquettes de sécurité



Insérez et fixez le boulon avant de charger le système.



Insérez la goupille de verrouillage et enclenchez-la complètement avant de charger le système.



Insérez la goupille et fixez-la avec le clip avant de charger le système.



Point d'attache uniquement.



Lisez les manuels d'utilisation avant d'utiliser le système.



Assurez-vous que la goupille est complètement engagée.

Étiquettes de série

1. Référence du produit
2. Numéro de série
3. CMU
4. Année de fabrication
5. Normes
6. ATEX
7. Couple maximal



Ce système ne convient pas aux applications antichute.





Ce système convient aux applications antichute. Spécifiez le nombre d'utilisateurs. Poids max. de 140kg.


➤ Étiquetage du produit

Étiquetage du produit

Les étiquettes suivantes doivent être apposées sur votre système et être lisibles.



➤ Identification des produits et dossier d'inspection



Marquage

Les étiquettes de série indiquent :

- l'identifiant du produit ;
- le numéro de série unique au produit ;
- Charge maximale utile (CMU) du dispositif
- l'année de fabrication ;
- les normes d'après lesquelles l'appareil est certifié ;
- le classement ATEX du produit (le cas échéant) ;
- Marquage CE
- la force de rupture minimale (FRM).

Inscrivez les numéros de série indiqués sur le produit dans le tableau ci-dessous :

Examen périodique et historique des réparations

Date	Inspection par	Avis favorable/ défavorable	Action corrective	Remarques

Nous contacter

REID LIFTING FRANCE

PA de Kerboulard
13 rue Gutenberg
56250 Saint-Nolff
FRANCE

- +33 (0) 297 53 32 99
- contact@reidlifting.fr
- www.reidlifting.fr

Toutes les informations contenues dans le présent document sont protégées par les droits d'auteur de REID Lifting Ltd. Tous les noms de sociétés et de produits sont protégés par une marque de commerce et une dénomination commerciale et tous les droits de propriété intellectuelle des produits REID Lifting Ltd. sont protégés par des brevets, des brevets en instance et/ou des droits sur les dessins ou les modèles.



Imprimé à l'aide de procédés et de matériaux respectueux de l'environnement.